

## Návod pro zavírací nůž

Nůž je zbraň, a proto je zapotřebí s ním manipulovat obezřetně a se zvýšenou opatrností. S nožem je zapotřebí zacházet tak, aby manipulující osoba neohrozila sebe a ostatní a nevznikla újma na zdraví nebo majetku.

Nůž je určen k užívání osobám starších 18-ti let a není určen do rukou dětí. Nebezpečí poranění nebo újma na majetku hrozí při jakékoli manipulaci s nožem, převážně při otevírání a zavírání, vystřelování a vytahování z pouzdra. Nože neslouží k házení a páčení. Při kontaktu z čepelí dbejte na zvýšené opatrnosti a při poranění ránu vyčistěte, případně vyhledejte lékařskou pomoc.

### Údržba nože

Pokud je nůž vyroben z více částí (zavírací nože), tak dbejte na údržbu každé části. Nůž je zapotřebí udržovat v čistotě, kontrolovat a utahovat šroubové spoje. Utahování je nutné provést vždy do úplného utažení s tím, že dbáme na to, aby nebyl poškozen závit na těle nože. Pokud je k tělu nože přilepena protiskluzová ploška, která se časem uvolní, tak je zapotřebí ji lepidlem nebo tmelem zafixovat zpět. Postupem používání se zvyšuje vůle pohyblivé čepelce a lze přitáhnout u centrálního uložení. Převážně u zavíracích nožů musí vlastník dbát na čistotu a vhodným způsobem promazávat mechanismus čepelce olejem k tomu určeným. Zavírací nože nejsou určeny k páčení a extrémnímu namáhání, padání, kdy se může poškodit mechanismus nože nebo jeho pojistka.

Nože s rukojetí micarta, G10, C-TEK, Carbon jsou téměř neúdržbové. Rukojetě pouze udržujeme v čistotě. Rukojetě z dřeva ošetřujeme vhodným olejem (teakový, lněný) nebo voskem

### Broušení

I při běžném používání se každé ostří po určitém čase ztupí. Na běžné narovnání ostří postačí ocílka. Broušení lze provádět na brusných kamenech nebo brusných systémech pod úhlem 20-30°. Pokud si nejste broušením jistí, tak nůž předejte na broušení profesionálové.

### Záruka

Na nože je poskytována standardní záruka 2 roky ode dne, kdy je prodán konečnému zákazníkovi. Zákazník je povinen zjevné vady reklamovat bez zbytečného odkladu. Záruku se vztahuje na vady materiálu a při výrobě. Nůž se musí udržovat v čistotě a musí být používán dle návodu a pouze ke svému účelu. Záruku nelze uplatnit na vady vyplývající z běžného používání, běžného opotřebení, za podmínky, že s nožem bylo hrubě zacházeno, nedbalostí, špatné údržby, skladování a manipulace. Záruka se nevztahuje na ztržený závit, rozpadení nože kvůli nedotažení šroubu, nepřilepení plošky, zvýšená vůle pohyblivé čepelce viz návod na použití. Odstoupení od smlouvy nebo vrácení výrobku se řídí obchodními podmínkami.

## Bezpečnostní pokyny pro zavírací nože

### Obecné nařízení o bezpečnosti produktů (GPSR), Regulation (EU) 2023/988

Použití zavíracích nožů vyžaduje pečlivost, protože jejich konstrukce a mechanismus zavírání mohou představovat určité riziko, pokud se s nimi nepracuje správně.

#### Základní bezpečnostní pokyny pro manipulaci se zavíracími noži:

##### 1. Správné otevírání a zavírání nože:

- **Otevírejte nůž pouze za rukojeť:** Při otevírání nože uchopte rukojeť, ne čepel. Při otevření nože se ujistěte, že je čepel plně zajištěná v otevřené pozici, aby nedošlo k náhodnému sklopení.
- **Při zavírání buďte opatrní:** Nikdy nezavírejte nůž rukama v blízkosti čepelce. Při zavírání nůž držte tak, aby vaše prsty byly co nejdále od čepelce a mechanismu. Používejte pojistky, pokud nůž disponuje uzamykacím mechanismem.

##### 2. Zabezpečení nože v otevřené poloze:

- Pokud má váš nůž pojistku (např. liner lock, frame lock, back lock apod.), ujistěte se, že je pojistka plně zaaretována a čepel je bezpečně zajištěna v otevřené poloze před použitím.
- Nikdy nepoužívejte nůž, pokud pojistka nefunguje správně nebo je poškozená. Při použití může dojít k náhodnému sklopení čepelce, což by mohlo vést k poranění.

##### 3. Manipulace s nožem:

- **Nikdy nezkoušejte nůž otevřít nebo zavřít jednou rukou,** pokud to není bezpečné. Může to vést k nebezpečným situacím. Vždy věnujte dostatečnou pozornost tomu, jak nůž otevíráte a zavíráte.
- **Při používání nože buďte opatrní:** Při řezání nebo práci s nožem buďte opatrní, abyste nůž neotvírali nebo nezavírali příliš rychle. Při manipulaci s nožem dbejte na to, aby vaše prsty byly daleko od čepelce.

#### 4. Uchovávejte nůž na bezpečném místě:

- **Při nošení nože:** Když nůž nepoužíváte, mějte ho v bezpečné kapse nebo na opasku, kde se nemůže náhodně otevřít.
- **Ukládejte nůž v uzavřené poloze:** Po použití nůž vždy znovu zavřete a ujistěte se, že je bezpečně zajištěn, než ho uložíte.

#### 5. Udržujte nůž ostrý a v dobrém stavu:

- **Udržujte nůž dobře naostřený:** Tupý nůž může lehce sklouznout a způsobit zranění. Pravidelně kontrolujte ostří nože a podle potřeby jej naostřete.
- **Údržba mechanismu zavírání:** Ujistěte se, že mechanismus pro otevírání a zavírání nože funguje hladce a je bez zadrhávání. Pokud se nůž začíná zasekávat, je potřeba ho promazat a vyčistit.

#### 6. Práce s nožem v přítomnosti ostatních:

- **Při používání nože buďte opatrní, aby nikdo nebyl v dosahu čepelí,** zejména pokud provádíte rychlé nebo silné pohyby. Nikdy nemiřte nůž na jiné osoby ani zvířata.
- **Nůž neházejte ani nenamáhejte:** Zavírací nůž není určen pro házení ani jinak agresivní manipulaci. Měl by se používat výhradně k účelům, pro které byl navržen.

#### 7. Opatrnost při používání nože na těžší úkoly:

- Pokud je nůž používán k těžším úkolům (například sekání, řezání silnějších materiálů apod.), ujistěte se, že je nůž vhodný pro tuto činnost. Neprovádějte s ním úkoly, pro které není určený, protože by to mohlo vést k poškození mechanismu nebo čepelí.

#### 8. Péče o nůž:

- **Pravidelně čistěte a zajistěte mazání:** Pokud používáte nůž ve vlhkém prostředí nebo v přírodě, pravidelně ho čistěte a promazávejte, abyste předešli korozi nebo znečištění mechanismů.
- **Udržujte rukojeť v dobrém stavu:** Ujistěte se, že rukojeť není poškozená a neklouže vám v ruce. Pokud je poškozená nebo opotřebovaná, nůž by měl být opraven nebo vyměněn.

#### 9. Bezpečnost pro děti:

- **Uchovávejte nůž mimo dosah dětí:** Zavírací nůž by měl být vždy uložen mimo dosah dětí, aby se předešlo nehodám. Mladší děti by neměly mít přístup k nožům, dokud nebudou dostatečně staré a zodpovědné pro správné používání.

#### 10. Kontrolujte stav nože pravidelně:

- **Kontrola mechanismu:** Před každým použitím zkontrolujte, že mechanismus pro otevírání a zavírání nože správně funguje. Jakékoliv poškození, jako je prasklá rukojeť nebo uvolněná pojistka, by mělo být opraveno nebo vyměněno.

**Nůž je určen k užívání osobám starších 18-ti let a není určen do rukou dětí.**