

Návod na křesadlo bez rukojeti

Přiložte křesadlo k nachystanému podpalovači (troud, vata, březová kůra, tinder). Pevně uchopte křesadlo a přiložte hřbet čepele nebo křesací kroužek/škrtadlo pod úhlem na křesací tyčinku. Pevným a dlouhým tahem táhněte směrem dolů po křesací části, abyste vytvořili jiskry. Akci opakujte, dokud podpalovač nechytne. Proti zabránění opotřebení střední části křesadla, křesejte po jeho celé délce a postupně křesejte i z jiných stran. Pokud je verze křesadla s paracordem, tak je k dispozici 1,5 m českého paracordu 550 lb/250 kg.

Bezpečnost: Škrtadlem vždy táhněte směrem od těla a ruky, abyste předešli zranění a popálení. Nikdy nekřesejte v prostoru, kde hrozí riziko požáru. Nekřesejte směrem k jiným osobám, zvířatům, plynovým, tekavým, benzínovým, naftovým látkám a látkám, kde hrozí riziko požáru nebo výbuchu. Oheň nikdy **nenechávejte bez dozoru** a mějte v záloze dostatek vody, hlíny či písku, kterými byste ho zadusili. Pokud vdechnete velké množství kouře, tak vyhledejte lékařskou pomoc. Při kontaktu s kůží omyjte místo vodou a mýdlem. Pokud je zasažena velká plocha, tak vyhledejte lékařskou pomoc. V případě nehody volejte linku 150. Při rozdělání ohně je třeba dodržet platné zákony. Pokud je u křesadla paracord a je poškozený, navázaný nebo jinak znehodnocený, tak není možné počítat s uváděnou pevností. Poškozené místo je zapotřebí odstranit.

Návod na křesadlo s rukojetí 35 a 50 mm

Přiložte křesadlo k nachystanému podpalovači (troud, vata, březová kůra, tinder). Pevně uchopte křesadlo a přiložte hřbet čepele nebo křesací kroužek/škrtadlo pod úhlem na křesací tyčinku. Pevným a dlouhým tahem táhněte směrem dolů po křesací části, abyste vytvořili jiskry. Akci opakujte, dokud podpalovač nechytne. Proti zabránění opotřebení střední části křesadla, křesejte po jeho celé délce a postupně křesejte i z jiných stran. Rukojeť je vyrobena z vysušeného dřeva a ošetřena olejem Millic. Pro delší životnost rukojetě doporučujeme ošetřovat olejem (teakový, lněný) nebo voskem. Pokud je verze křesadla s paracordem, tak je k dispozici 1,5 m českého paracordu 550 lb/250 kg.

Bezpečnost: Škrtadlem vždy táhněte směrem od těla a ruky, abyste předešli zranění a popálení. Nikdy nekřesejte v prostoru, kde hrozí riziko požáru. Nekřesejte směrem k jiným osobám, zvířatům, plynovým, tekavým, benzínovým, naftovým látkám a látkám, kde hrozí riziko požáru nebo výbuchu. Oheň nikdy **nenechávejte bez dozoru** a mějte v záloze dostatek vody, hlíny či písku, kterými byste ho zadusili. Pokud vdechnete velké množství kouře, tak vyhledejte lékařskou pomoc. Při kontaktu s kůží omyjte místo vodou a mýdlem. Pokud je zasažena velká plocha, tak vyhledejte lékařskou pomoc. V případě nehody volejte linku 150. Při rozdělání ohně je třeba dodržet platné zákony. Pokud je u křesadla paracord a je poškozený, navázaný nebo jinak znehodnocený, tak není možné počítat s uváděnou pevností. Poškozené místo je zapotřebí odstranit.

Vhodné pro dospělé, pro děti od 12 let jen pod dohledem dospělé osoby