

Návod na sadu pro rozdělení ohně 1

Sada obsahující box, TinderSticks a troudu. Pomocníci, díky kterým zapálíte oheň v přírodě=táborák (zdroj tepla nebo pro přípravu pokrmů), v krbu nebo grilu.

Box je uzavíratelný a chrání jeho obsah před vlhkem.

Troudu (druh podpalovače) slouží k zapálení ohně pomocí křesadla.

Podpalovač TinderStick vyrobený z odřezků borovice obsahující 80 % pryskyřice, je jednoduché jej zapálit. Stačí 1/2 tyčinky k rozdělení ohně venku, ve Vašem krbu nebo grilu. Tento podpalovač podpálíte vlhký i mokrý.

Pomocí škrtacla nebo nože naškrabejte hobliny z 1/2 ks tinderu, které následně zapalte např. pomocí křesadla nebo sirek.

Bezpečnost: Nikdy nepodpalujeme tinder nebo troudu v uzavřeném prostoru a v místech, kde hrozí riziko požáru. Oheň nikdy **nenechávejte bez dozoru** a mějte v záloze dostatek vody, hlíny či písku, kterými byste ho zadusili. Pokud vdechnete velké množství kouře, tak vyhledejte lékařskou pomoc. Při kontaktu s kůží omyjte místo vodou a mýdlem. Pokud je zasažena velká plocha, tak vyhledejte lékařskou pomoc. V případě nehody volejte linku 150. Při rozdělení ohně je třeba dodržet platné zákony.

Vhodné pro dospělé, pro děti od 12 let jen pod dohledem dospělé osoby

Sada na rozdělení ohně 2, 6, 7, 8

Sada obsahující box, křesadlo, křesací kroužek, TinderSticks a troudu.

Box je uzavíratelný a chrání jeho obsah před vlhkem.

Troudu slouží k zapálení ohně pomocí křesadla

Podpalovač **TinderSticks** vyrobený z odřezků borovice obsahující 80 % pryskyřice, je jednoduché jej zapálit.

Stačí 1/2 tyčinky k rozdělení ohně venku, ve Vašem krbu nebo grilu. Tento podpalovač podpálíte vlhký i mokrý.

Pomocí škrtacla nebo nože naškrabejte hobliny z 1/2 ks tinderu, které následně zapalte křesadlem.

Škrtacla je nástroj pro rozdělení ohně pomocí ferrociového křesadla. Slouží k naškrabání pilin z křesadla a poté škrtním škrtaclou o křesadlo vytvoříte jiskry, které zapálí piliny z křesadla nebo nachystaný podpalovač.

Křesadlo přiložte k nachystanému podpalovači (troudu, tinder). Pevně uchopte křesadlo a přiložte hřbet čepele nebo křesací kroužek/škrtacla pod úhlem na křesací tyčinku. Pevným a dlouhým tahem táhněte směrem dolů po křesací části, abyste vytvořili jiskry. Akci opakujte, dokud podpalovač nechytne. Proti zabránění opotřebením střední části křesadla, křesejte po jeho celé délce a postupně křesejte i z jiných stran.

Bezpečnost: Škrtaclou vždy táhněte směrem od těla a ruky, abyste předešli zranění a popálení. Nikdy nekřesejte v prostoru, kde hrozí riziko požáru. Nekřesejte směrem k jiným osobám, zvířatům, plynovým, těkavým, benzínovým, naftovým látkám a látkám, kde hrozí riziko požáru nebo výbuchu. Oheň nikdy **nenechávejte bez dozoru** a mějte v záloze dostatek vody, hlíny či písku, kterými byste ho zadusili. Pokud vdechnete velké množství kouře, tak vyhledejte lékařskou pomoc. Při kontaktu s kůží omyjte místo vodou a mýdlem. Pokud je zasažena velká plocha, tak vyhledejte lékařskou pomoc. V případě nehody volejte linku 150. Se sadou a jejími komponenty manipulujte tak, abyste předešli zranění. Při rozdělení ohně je třeba dodržet platné zákony.

Vhodné pro dospělé, pro děti od 12 let jen pod dohledem dospělé osoby

Návod na sadu pro rozdělení ohně 3, 4, 5

Sada obsahující box, křesadlo s dřevěnou rukojetí, křesací kroužek, TinderSticks a troudu

Box je uzavíratelný a chrání jeho obsah před vlhkem.

Troudu slouží k zapálení ohně pomocí křesadla

Podpalovač **TinderSticks** vyrobený z odřezků borovice obsahující 80 % pryskyřice, je jednoduché jej zapálit.

Stačí 1/2 tyčinky k rozdělení ohně venku, ve Vašem krbu nebo grilu. Tento podpalovač podpálíte vlhký i mokrý.

Pomocí škrtacla nebo nože naškrabejte hobliny z 1/2 ks tinderu, které následně zapalte křesadlem.

Škrtacla je nástroj pro rozdělení ohně pomocí ferrociového křesadla. Slouží k naškrabání pilin z křesadla a poté škrtním škrtaclou o křesadlo vytvoříte jiskry, které zapálí piliny z křesadla nebo nachystaný podpalovač.

Křesadlo s dřevěnou rukojetí přiložte k nachystanému podpalovači (troudu, tinder). Pevně uchopte křesadlo a přiložte hřbet čepele nebo křesací kroužek/škrtacla pod úhlem na křesací tyčinku. Pevným a dlouhým tahem táhněte směrem dolů po křesací části, abyste vytvořili jiskry. Akci opakujte, dokud podpalovač nechytne. Proti zabránění opotřebením střední části křesadla, křesejte po jeho celé délce a postupně křesejte i z jiných stran.

Bezpečnost: Škrtaclou vždy táhněte směrem od těla a ruky, abyste předešli zranění a popálení. Nikdy nekřesejte v prostoru, kde hrozí riziko požáru. Nekřesejte směrem k jiným osobám, zvířatům, plynovým, těkavým, benzínovým, naftovým látkám a látkám, kde hrozí riziko požáru nebo výbuchu. Oheň nikdy **nenechávejte bez**

dozoru a mějte v záloze dostatek vody, hlíny či písku, kterými byste ho zadusili. Pokud vdechnete velké množství kouře, tak vyhledejte lékařskou pomoc. Při kontaktu s kůží omyjte místo vodou a mýdlem. Pokud je zasažena velká plocha, tak vyhledejte lékařskou pomoc. V případě nehody volejte linku 150. Se sadou a jejími komponenty manipulujte tak, abyste předešli zranění. Při rozdělení ohně je třeba dodržet platné zákony.

Vhodné pro dospělé, pro děti od 12 let jen pod dohledem dospělé osoby

Návod pro voděodolnou sadu na rozdělení ohně (zelená, černá)

Sada obsahuje hliníkovou kapsli, křesadlo s dřevěnou rukojetí, křesací kroužek a 1 ks TinderStick

Kapsle je voděodolná a uzavíratelná s víčkem na závit, kam po uzavření nepronikne voda.

Podpalovač **TinderStick** vyrobený z odřezků borovice obsahující 80 % pryskyřice, je jednoduché jej zapálit. Stačí ½ tyčinky k rozdělení ohně venku, ve Vašem krbu nebo grilu. Tento podpalovač podpálíte vlhký i mokrý. Pomocí škrtdla nebo nože naškrabejte hoblíny z 1/2 ks tinderu, které následně zapalte křesadlem.

Škrtdlo je nástroj pro rozdělení ohně pomocí ferroceriového křesadla. Slouží k naškrabání pilin z křesadla a poté škrtním škrtdlem o křesadlo vytvoříte jiskry, které zapálí piliny z křesadla nebo nachystaný podpalovač.

Křesadlo s dřevěnou rukojetí přiložte k nachystanému podpalovači (tinder). Pevně uchopte křesadlo a přiložte hřbet čepele nebo křesací kroužek/škrtdlo pod úhlem na křesací tyčinku. Pevným a dlouhým tahem táhněte směrem dolů po křesací části, abyste vytvořili jiskry. Akci opakujte, dokud podpalovač nechytne. Proti zabránění opotřebení střední části křesadla, křesejte po jeho celé délce a postupně křesejte i z jiných stran.

Bezpečnost: Škrtdlem vždy táhněte směrem od těla a ruky, abyste předešli zranění a popálení. Nikdy nekřešeme v prostoru, kde hrozí riziko požáru. Nekřešeme směrem k jiným osobám, zvířatům, plynovým, těkavým, benzínovým, naftovým látkám a látkám, kde hrozí riziko požáru nebo výbuchu. Oheň nikdy **nenechávejte bez dozoru** a mějte v záloze dostatek vody, hlíny či písku, kterými byste ho zadusili. Pokud vdechnete velké množství kouře, tak vyhledejte lékařskou pomoc. Při kontaktu s kůží omyjte místo vodou a mýdlem. Pokud je zasažena velká plocha, tak vyhledejte lékařskou pomoc. V případě nehody volejte linku 150. Se sadou a jejími komponenty manipulujte tak, abyste předešli zranění. Při rozdělení ohně je třeba dodržet platné zákony.

Vhodné pro dospělé, pro děti od 12 let jen pod dohledem dospělé osoby