

Návod k produktu: Voděodolná kapsle

CZ: Kapsle je vyrobena z kvalitního hliníku a skládá se ze 2 částí (víčka a kapsle pro uschování předmětů). Víčko je navíc opatřeno gumovým kroužkem, díky kterému kapsle těsní. Kapsle se otevírá a zavírá pomocí víčka se závitkem. Pokud se u kapsle poškodí závit nebo gumové těsnění, nemusí být kapsle vodotěsná. Recyklace hliníku se provádí do sběrných dvorů nebo pytlů určených pro sběr kovů.

Návod k produktu: Voděodolná kapsle 3-dílná

CZ: Kapsle je vyrobena z kvalitního hliníku a skládá se ze 4 částí (víčka a 3 díly pro uschování předmětů). Víčko je navíc opatřeno gumovým kroužkem, díky kterému kapsle těsní. Kapsle se otevírá a zavírá pomocí víčka se závitkem. Pokud se u kapsle poškodí závit nebo gumové těsnění, nemusí být kapsle vodotěsná. Recyklace hliníku se provádí do sběrných dvorů nebo pytlů určených pro sběr kovů.

Návod k produktu: Plechová krabička

CZ: Krabička se skládá ze 2 částí (krabičky a víčka). Díky uzavíratelné krabičce (lehce přitlačíte víčko na krabičku a tím se uzavře) v ní obsah uchováte mimo vlhkost. Nepoužívat na krabičku hrubou sílu, můžete ji zdeformovat. Recyklace hliníku se provádí do sběrných dvorů nebo pytlů určených pro sběr kovů.

Návod k produktu: Plastový box S

CZ: Plastovou krabičku otevřete a zavřete pomocí 4 klipů. Do krabičky schováte vše, co potřebuje zůstat mimo vlhkost a díky pěnovým molitanům se nezničí. Uchovávejte mimo dosah ohně. Recyklace plastu se provádí do sběrných dvorů nebo žlutých popelnic pro sběr plastů.

Návod k produktu: Jutový sáček

CZ: Sáček je vyrobený z juty a můžete si do něj uschovat např. křesadlo se škrtadlem a vyrazit kempovat, nebo jiné dárkové předměty. Sáček se uzavírá pomocí šňůrky, kterou na každé straně zatáhnete. Uchovávejte mimo dosah ohně.

Návod karabiny

CZ: ZÁKLADNÍ PRAVIDLA PRO POUŽÍVÁNÍ KARABINY - Před každým použitím je třeba provést vizuální kontrolu karabiny (tělo, otvor, uzavírací zařízení), zda se nevyskytují mechanická, chemická nebo tepelná poškození. Kontrolu musí provést osoba, která se chystá karabinu použít. V případě jakéhokoliv defektu nebo pochybnosti o řádném stavu karabiny jí nepoužívejte.

Karabiny slouží pouze pro připevňování výstroje, karabina není určena k osobnímu jištění.

PRAVIDELNÉ KONTROLY Pravidelná kontrola zařízení by měla být prováděna nejméně jednou za 12 měsíců používání, počínaje datem prvního použití.

ŽIVOTNOST Maximální životnost správně fungujících karabinek je neomezená